


# HUSHTONE™

## BACKPACK

For use with models CH34006 and CH94306.  
Para usar con los modelos CH34006 y CH94306.



### Assembly/Ensamblaje




#### SWITCH HOUSING ASSEMBLY

1. Switch Housing Assembly will need to be attached to the belt using the vertical strap with orange trim.


#### ENSAMBLAJE DE LA CARCASA DEL INTERRUPTOR

1. El ensamblaje de la carcasa del interruptor deberá conectarse a la correa usando la cinta vertical con ribete naranja.




2. Place belt strap through the top slot of the switch.

2. Coloque la cinta de la correa a través del orificio superior del interruptor.




3. Wrap the strap around and then back through the bottom slot of the switch.

3. Envuelva la cinta alrededor y luego a través del orificio inferior del interruptor.



4. Pull strap underneath the belt and position in place with the Velcro underneath the elastic band.

4. Tire la cinta debajo de la correa y colóquela en su lugar con el velcro debajo de la banda elástica.



#### BACKPACK HOSE ASSEMBLY

Insert hose end firmly into hose inlet with elbow turned toward the vacuuming side.

#### ENSAMBLAJE DE LA MANGUERA DE LA MOCHILA

Inserte el extremo de la manguera firmemente en la entrada de manguera con el codo doblado hacia el lado de aspiración.




#### WAND ASSEMBLY

1. Unscrew cuff from the end of the upper wand and slide onto the lower wand.


#### ENSAMBLAJE DEL TUBO

1. Desenrosque el manguito del extremo del tubo superior y deslícelo sobre el tubo inferior.




2. Align the groove of lower wand with upper wand and push firmly to slide wand into position at desired length.

2. Alinee la muesca del tubo inferior con el tubo superior y empuje firmemente para deslizar el tubo en su posición a la longitud deseada.



3. Tighten outer cuff by twisting clockwise.

3. Ajuste el manguito exterior girando en sentido de las agujas del reloj.




#### HOSE/WAND ASSEMBLY

Firmly push hose end over the open end of the upper wand.

#### ENSAMBLAJE DE LA MANGUERA/DEL TUBO

Empuje firmemente el extremo de la manguera sobre el extremo abierto del tubo superior.




#### FLOOR TOOL ASSEMBLY

Insert floor tool into cuffed end of lower wand and align metal ring with groove in tool. Tighten cuff by twisting clockwise.

#### ENSAMBLAJE DE LA HERRAMIENTA PARA PISOS

Inserte la herramienta para pisos en el extremo del tubo inferior con manguito y alinee el anillo de metal con la muesca en la herramienta. Ajuste el manguito girando en sentido de las agujas del reloj.

### Daily Operation/Funcionamiento a Diario



#### HARNES ADJUSTMENT

1. Look for the numbered arrows on the corresponding parts called out above. Tighten waist strap until secure and comfortable.

#### AJUSTE DEL ARNÉS

1. Busque las flechas numeradas en las piezas correspondientes nombradas arriba. Ajuste la cinta de la cintura hasta que quede firme y cómoda.



2. Pull down on ends of shoulder straps until upper harness touches shoulder blades.

2. Tire hacia abajo los extremos de las cintas de hombros hasta que el arnés superior toque los omóplatos.




3. Connect the sternum strap buckle and tighten or loosen as needed.

3. Conecte la hebilla de la cinta del esternón y ajústela o aflójela según sea necesario.



4. Slide sternum straps up or down for adjustment.

4. Deslice las cintas del esternón hacia arriba o abajo para ajustarlas.



#### CONNECTING EXTENSION CORD\*

Connect extension cord to the pigtail located on the belt strap.

#### CONEXIÓN DEL CABLE DE EXTENSIÓN\*

Conecte el cable de extensión al cable flexible de conexión ubicado en la cinta de la correa.




#### INSERTING BATTERY\*\*

Insert battery into housing by grasping the integrated handle and pushing firmly in until battery locks into place.

#### INSERCIÓN DE LA BATERÍA\*\*

Inserte la batería en la carcasa tomando el mango integrado y empujándolo firmemente hasta que trabaje la batería en su lugar.




#### BATTERY STATUS INDICATOR\*\*

Verify power level of the battery with LEDs on the power switch housing.

#### INDICADOR DE ESTADO DE BATERÍA\*\*

Verifique el nivel de energía de la batería con las luces LED en la carcasa del interruptor de alimentación.



#### POWER & CLEANING SETTINGS

Press orange switch to power up the unit.

**ON:** Hush™ mode quiet cleaning

**BOOST:** High traffic area cleaning

#### CONFIGURACIÓN DE ENERGÍA Y LIMPIEZA

Presione el interruptor naranja para encender la unidad.

**ENCENDIDO:** Modo de limpieza silencioso Hush™

**IMPULSIÓN:** Área de limpieza de alto tráfico

For all safety precautions, please see User Manual.  
Para consultar todas las precauciones de seguridad, consulte el Manual del usuario.

\*CORDED ONLY  
\*\*CON CABLE ÚNICAMENTE  
\*\*M-PWR™ 40V ONLY  
\*\*M-PWR™ DE 40V ÚNICAMENTE

HooverCommercial.com  
800-944-9200 (M-F 8 AM - 7 PM EST)

